

Датчики аварийного давления воздуха ДАДВ

Обозначение датчика	Состояние цепи при отсутствии давления	Давление, МПа, (кГс/см ²)		Подключение к сети	Резьба на корпусе
		Размыкание	Замыкание		
ДАДВ	замкнута	от 0,45 до 0,55 (от 4,5 до 5,5)	от 0,55 до 0,45 (от 5,5 до 4,5)	Штырь 101600-10	М 12×1,5-6g
ДАДВ-01	замкнута	от 0,45 до 0,55 (от 4,5 до 5,5)	от 0,55 до 0,45 (от 5,5 до 4,5)	Штырь 101600-10	К1/4" ГОСТ 6111
ДАДВ-02	замкнута	от 0,25 до 0,3 (от 2,5 до 3,0)	от 0,3 до 0,25 (от 3,0 до 2,5)	Штырь 101600-10	К1/4" ГОСТ 6111